

전력거래용 전자식 전력량계(SCE8700 시리즈) 표시항목 조건표

표 시 내 용					
순서	Code	Normal Mode	순서	Code	ALT Mode
1	092	현재년월일	1	11327	A상 순시전압
2	091	현재시각	2	11527	B상 순시전압
3	11181	현재누적 순방향 유효전력량 kWh-Del	3	11727	C상 순시전압
4	11281	현재누적 역방향 유효전력량 kWh-Rec	4	11317	A상 순시전류
5	11581	현재누적 순방향 지상 무효전력량 kVARh-Q1	5	11517	B상 순시전류
6	11881	현재누적 순방향 진상 무효전력량 kVARh-Q4	6	11717	C상 순시전류
7	11781	현재누적 역방향 지상 무효전력량 kVARh-Q3	7	11C524	AB상간 전압 위상차
8	11681	현재누적 역방향 진상 무효전력량 kVARh-Q2	8	11C525	AC상간 전압 위상차
9	1117	순방향 유효전력 kW-Del	9	11C526	BC상간 전압 위상차
10	1127	역방향 유효전력 kW-Rec	10	11C521	A상 전압전류 위상차
11	000	전력거래소 코드번호1	11	11C522	B상 전압전류 위상차
12	001	전력거래소 코드번호2	12	11C523	C상 전압전류 위상차
13	C703	프로그램 고유명	13	025	Firmware 버전
			14	C701	계기번호

☞ ALT 모드 확인방법

Normal 모드상태에서 Disp 버튼을 1초간 한번 누르면 “LCD 화면 테스트” 가 나타나고, 다시한번 Disp 버튼을 1초간 한번 누르면 “STD-DATA” 화면이 나타난다. 여기서 다시한번 Disp 버튼을 3초간 길게 누르면 ALT 모드 화면으로 변경이 됨(ALT 모드화면은 자동스크롤 되지 않고 Disp 버튼을 누를때마다 표시항목이 다음 항목으로 변경이 됨. Disp 버튼을 일정시간(5분)동안 누르지 않을 경우 Normal 모드로 자동 복귀됨)